

INSTALACION DE ARO DE GOMA EN CAÑO/ACCESORIO



Presentar el aro de goma, como indica la imagen



Poner grasa lubricante en el interior del aro de goma, luego de haberlo colocado en el alojamiento



Poner grasa lubricante en el bisel